

## Agrodat meteorológiai szonda leszerelése:



1. Távolítsa el a szélességmérő védőburkolatát rögzítő szárnyas anyát és csavart!

Fordítsa el 180°-kal a védőburkolatot, majd helyezze a furatba a csavart és rögzítse a szárnyasanyával!



2.

3. Lazítsa meg a szonda teleszkópos szárát rögzítő csavart!



3.



4.

Engedje le a teleszkópos szár felső részét, majd rögzítse a csavarral!



5. Távolítsa el a szondát a talpazathoz rögzítő stiftet!



6.

Emelje le a szondát a talpról!  
(Ha a munkagép áthaladása után újra fel szeretné állítani a szondát, helyezze vissza azt a talpazatra, és végezze el az előbbi műveleteket fordított sorrendben! Kérjük fokozottan ügyeljen arra, hogy az oszlop a leszerelés előtti tájolással megegyezően kerüljön vissza a talpazatra).



7.

Szükség esetén emelje ki a talpazatot is.



8.

Szállítsa a szondát biztonságos helyre!